



プリアンプ プリエンファシス

8次変形パワース F=13.5KHz

4次? パワース? F=19KHz

4次? パワース? F=38KHz

19KHzノッチ

パイロット信号
位相調整

パイロットレベル
調整

セパレーション
調整

マトリクス

歪調整

サブキャリア漏れ
調整

乗算

恐怖の歪調整(PAT.PEND 嘘)

Mix

バッファ

定K 4次

VCO+FM変調

バッファ

レベルメータ用
半波整流

PLL時定数可変
アンロック時ksk

PLL

レベルメータ
フルスケール調整

周波数設定
ロータリー-SW

周波数記憶SW

ACアダプタから
+12V
0.3A程度

サーキットブレーカー
検出するとLED点灯

電源

Title			FMトランスミッタ6号機		
Size	Document Number		Rev	1	
Date: Saturday, February 28, 2009			Sheet	1 of 1	